

## Wartung der Beschläge

Im Rahmen der Montage wurde die korrekte Einstellung Ihrer neuen Fenster bereits vorgenommen. Sollte nach gegebener Nutzungsdauer ein Nachstellen erforderlich sein, wenden Sie sich an Ihren Fensterfachhandel und nutzen Sie die Möglichkeit, einen Wartungsvertrag abzuschließen. Der Fachmann überprüft dann Ihre Fenster in regelmäßigen Abständen.

Wir empfehlen folgende Wartungsarbeiten jährlich durchführen zu lassen:

- Gängigkeit und Bedienbarkeit überprüfen und alle beweglichen Beschlagteile mit einem Tropfen Öl in Gang halten.
- Dichtigkeit zwischen Flügel und Blendrahmen überprüfen. Eventuell beschädigte Dichtungen auswechseln lassen.
- Entwässerungseinrichtungen überprüfen und bei Bedarf Öffnungen von Verunreinigungen frei machen.
- Kontrolle der Befestigungsschrauben für den Beschlag.

## Einstellung der Beschläge

### 1. Aushängen des Flügels

Scherenlagerstift bei geschlossenem Flügel nach unten ziehen.

### Einhängen des Flügels

Flügel einhängen und Fenster schließen (nicht verriegeln). Scherenlagerstift wieder eindrücken.

### 2. Einstellen der

#### Hebesicherung

Schraube lösen, Höhe verstellen, wieder befestigen.

### 3. Rückstellen der

#### Hebesicherung

Mit Inbuschlüssel auf die Feder drücken. Heber in Mittelstellung bringen.

## Einstellung am Fenster

### 4. Anheben bzw. Absenken der Schere

Verwenden Sie den 4 mm Inbuschlüssel.

### 5. Anpressdruck der Schere

Verwenden Sie den 4 mm Inbuschlüssel.

### 6. Ecklagereinstellungen

Senkrecht oder waagrecht mit dem 4 mm Inbuschlüssel.

### 7. Anpressdruckeinstellung

T-Griffdreher TX 15.

Aus Sicherheits- und Garantegründen lassen Sie Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der Flügel nur von Ihrem Fensterfachhandel durchführen.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die Einstellanleitung für Haustüren.

